



سیستم انژکتوری پراید

	شماره سوکت	S2000SAGEM	S2000VALEO	S2000IMMO
سیگنال سنسور دمای آب	2	M1E4	M1E4	M1E4
منفی سنسور دمای آب	1	M1D4	M1D4	M1D4
منفی مپ سنسور	1	M1A3	M1A3	M1A3
مثبت 5 ولت مپ سنسور	3	M2C3	M2C3	M2C3
سیگنال مپ سنسور	4	M2C1	M2C1	M2C1
سیگنال سنسور دمای هوا	2	M1A2	M1A2	M1A2
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	3	M2E1	M2E1	M2E1
منفی سنسور دریچه گاز	1	M2A2	M2A2	M2A2
سیگنال سنسور دریچه گاز	2	M1B4	M1B4	M1B4
مثبت 12 ولت سنسور موقعیت میل سوپاپ	3	پایه 6 رله دوپل	پایه 6 رله دوپل	پایه 6 رله دوپل
منفی سنسور موقعیت میل سوپاپ	1	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو
سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ	2	M1F3	M1F3	M1F3
مثبت 12 ولت سنسور کیلومتر	1	پایه 6 رله دوپل	پایه 6 رله دوپل	پایه 9 رله دوپل
منفی سنسور کیلومتر	2	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو
سیگنال سنسور کیلومتر	3	CPG2	CPG2	CPG2
مثبت سنسور دور موتور	1	M2B1	M2B1	M2B1
منفی سنسور دور موتور	2	M2B2	M2B2	M2B2
شیلد سنسور دور موتور	3	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو
سیگنال 1 ناک سنسور	1	M1B3	M1B3	M1B3
سیگنال 2 ناک سنسور	2	M1C3	M1C3	M1C3
شیلد ناک سنسور	بدنه			
سوئیچ هیدرولیک فرمان	1		CPE3	CPE3
سیگنال 1 سنسور اکسیژن	3	M2A3	M2A3	M2A3
سیگنال 2 سنسور اکسیژن	4	M2B3	M2B3	M2B3
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن	1	پایه 6 رله دوپل	پایه 6 رله دوپل	پایه 6 رله دوپل
منفی گرمکن اکسیژن	2	M1E2	M1E2	M1E2
مثبت 12 ولت کویل	3	پایه 4 رله دوپل	پایه 4 رله دوپل	پایه 4 رله دوپل
منفی 1/4 کویل	1	M1G3	M1G3	M1H3
منفی 2/3 کویل	2	M1H3	M1H3	M1G3
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	2	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل
منفی سوزن انژکتور 1	1	M2H2	M2H2	M2H2
منفی سوزن انژکتور 2	1	M2G3	M2G3	M2G3
منفی سوزن انژکتور 3	1	M2G2	M2G2	M2G2
منفی سوزن انژکتور 4	1	M2H3	M2H3	M2H3
مثبت 12 ولت شیربرقی کنیستر	2	پایه 5 رله دوپل	پایه 5 رله دوپل	پایه 5 رله دوپل
منفی شیربرقی کنیستر	1	M2F2	M2F2	M2F2
استپر موتور A	A	M2E3	M2E3	M2E3
استپر موتور B	B	M2D2	M2D2	M2D2
استپر موتور C	C	M2D3	M2D3	M2D3
استپر موتور D	D	M2D1	M2D1	M2D1
منفی رله دور کند فن		CPK4	CPK4	CPK4
منفی رله دور تند فن	رله فن	CPJ4	CPJ4	CPJ4
منفی رله کولر و فن کندانسور	رله فن کولر	CPC3	CPC3	CPC3
ورودی از سنسور فشار گاز کولر		CPE2	CPE2	CPE2
ورودی برق از کلید کولر		CPD3	CPD3	CPD3
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	CPC4	CPC4	CPC4
سیگنال دورموتور پشت آمپر		CPJ2	CPJ2	CPJ2
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	CPH2	CPH2	CPH2
سوکت عیب یاب L-LINE	پایه 15 سوکت دیاگ	CPB3	CPB3	CPB3
دیاگ فن	رله فن		CPF2	CPF2

منفی چراغ ایموبلایزر	1 سوکت ایمو			پایه 1 یونیت ایمو
منفی ورودی یونیت ایموبلایزر	2 سوکت ایمو			پایه 2 یونیت ایمو
برق 12 ولت سویچ یونیت ایموبلایزر	3 سوکت ایمو			CPB4
یونیت ایموبلایزر K-LINE	5 سوکت ایمو			CPF3
برق 12 ولت باطری یونیت ایموبلایزر	9 سوکت ایمو			برق مستقیم از باطری
سویچ اینرسی	1	9 رله دوپل	9 رله دوپل	9 رله دوپل
سویچ اینرسی	3	14 رله دوپل	14 رله دوپل	14 رله دوپل
منفی رله اول (رله اصلی)	10 رله دوپل	M1F2	M1F2	M1F2
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	7 رله دوپل	M2F3	M2F3	M2G1
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	1 رله دوپل	M1A4	M1A4	M1A4
برق 12 ولت ورودی از سویچ	سویچ	CPB4	CPB4	CPB4
برق 12 ولت پمپ بنزین	1	5 رله دوپل	5 رله دوپل	5 رله دوپل
منفی پمپ بنزین	2	بدنه	بدنه	بدنه
منفی ورودی GND	بدنه	M2H1	M2H1	M2H1
منفی ورودی GND	بدنه	M1H4	M1H4	M1H4
منفی ورودی GND	بدنه	CPM4	CPM4	CPM4
منفی ورودی GND	بدنه	CPL4	CPL4	CPL4
منفی باطری				
مثبت 12 ولت				
مثبت 5 ولت				
منفی پالسی برای عملگرها				

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

