

سیستم قفل مرکزی

| کد وسیله | معرفی وسیله |
|----------|------------------------------|
| F1 | فیوز اصلی محفظه موتور 0/8 sq |
| S1 | سوئیچ اصلی خودرو |
| F20 | DOOR LOCK فیوز |
| F19 | فیوز CIGAR |
| A2 | واحد قفل مرکزی |
| M11 | محرک قفل مرکزی درب جلو چپ |
| S15 | سوئیچ اصلی درب جلو چپ |
| S14 | سوئیچ اصلی درب جلو راست |
| M12 | محرک قفل مرکزی درب جلو راست |
| M13 | محرک قفل مرکزی درب عقب چپ |
| M14 | محرک قفل مرکزی درب عقب راست |
| E22 | راهنما جلو چپ |
| E23 | راهنما جلو راست |
| E24 | راهنما بغل جلو چپ |
| E25 | راهنما بغل جلو راست |
| E44 | راهنمای عقب چپ |
| E45 | راهنمای عقب راست |

