

## Alternator &amp; Starter - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
کنترل یونیت موتور	1320
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
آلترناتور	1020
استارت	1010

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

