

A B C D E F G H J K L M N O P Q

1

2

3

4

A B C D E F G H J K L M N O P Q

1

2

3

4

GY

BK

شرح	شماره پین
سنسور هیدرولیک فرمان	GY-B1
خروجی رله اول	GY-B3
بدنه دریچه گاز برقی	GY-D1
برق دریچه گاز برقی	GY-D2
پتانسیومتر ۱ دریچه گاز	GY-D3
پتانسیومتر ۲ دریچه گاز	GY-D4
انژکتور ۱	GY-E1
انژکتور ۳	GY-E2
انژکتور ۴	GY-E3
انژکتور ۲	GY-E4
تحریک رله پمپ بنزین	GY-K1
فن تند	GY-K3
فن کند	GY-K4
شیر برقی کنیستر	GY-L4
سنسور اکسیژن بالا	GY-N3
سنسور اکسیژن پایین	GY-O1
بدنه ایسیو	GY-O2
	GY-P4
موتور دریچه گاز برقی ، سر مثبت	GY-P1
موتور دریچه گاز برقی ، سر منفی	GY-P2
تحریک رله اول	GY-P3
گرم کن اکسیژن بالا	GY-Q3
گرم کن اکسیژن پایین	GY-Q4

شرح	شماره پین
CANH	BK-A1
CANL	BK-A2
K-LINE	BK-B1
ارتباط با ایمو	BK-B2
برق سنسور فشار هوا	BK-C1
بدنه سنسور فشار هوا	BK-C2
سیگنال سنسور دمای هوا	BK-C3
سیگنال سنسور فشار هوا	BK-C4
سیگنال سنسور دمای آب	BK-F3
بدنه سنسور دمای آب	BK-F4
پتانسیومتر ۱ پدال گاز برقی	BK-J1
بدنه پدال گاز برقی	BK-J2
برق پدال گاز برقی	BK-J3
پتانسیومتر ۲ پدال گاز برقی	BK-J4
دور موتور ۱	BK-L4
دور موتور ۲	BK-M1
سطح بنزین	BK-M4
عیب یاب فن	BK-O4
۱۲ ولت بعد از سوئیچ	BK-P1
برق دائم	BK-P2
خروجی رله اول	BK-P3
بدنه ایسیو	BK-P4
	BK-B3
کوئل ۱، ۴	BK-Q1
کوئل ۲، ۳	BK-Q2