



RB003

توجه: این رله زیر فرمان نصب شده است.



چیدمان رله‌ها داخل اتاق سامانه (مسئولیت محدود)

نوع - شدت جریان - شتاب	شماره رله	عملکرد رله
30A-2CONTACT	RL1	پمپ شیشه‌شوی جلو
30A-2CONTACT	RL2	پمپ شیشه‌شوی عقب
35A-1CONTACT	RL3	فن بخاری
30A-2CONTACT	RL1	برف پاک کن عقب
30A-1CONTACT	RL2	گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها
30A-1CONTACT	RL3	شیشه بالا بر عقب
30A-1CONTACT	RL4*	رله چراغ روز
35A-2CONTACT	RL1	رله چراغ‌های عقب

* در صورت نصب در خودروی شما

۱۰۹

جعبه فیوز داشبورد

شماره فیوز - شدت جریان	عملکرد
F1	رزدو
F2	رزدو
F3	رزدو
F4*	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۱) - تحرک رله بخاری - رادیو - چراغ ترمز - نود جلو - یونیت فشار باد لاستیک - نود مرکزی - آینه الکترو کرومیک
F5	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۱) - فندک
F6	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - یونیت کیسه هوا
F7*	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۳) - یونیت مرکزی - ایموبلایزر - کلید سه حالتی کولر - یونیت فشار باد لاستیک سنسور زاویه فرمان - جلو / امپر
F8*	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - ترمز ضد قفل ABS و ECU - ESC - سوئیچ قطع کن بنزین - یونیت فرمان برقی
F9*	سوئیچ دنده عقب
F10*	تغذیه چراغ روز
F11*	تغذیه برف پاک کن عقب
F12*	پمپ شیشه‌شور، گرمکن شیشه‌ها و آینه‌ها، یونیت فشار باد لاستیک
F13	تغذیه دائم رادیو بخش
F14	شیشه بالا بر عقب
F15	شیشه بالا بر جلو
F16	تغذیه نود مرکزی
F17	تغذیه نود مرکزی
F18	تغذیه قفل مرکزی
F19	تغذیه شیشه گرمکن
F20	تغذیه فن بخاری