

باز و بست در موتور

۱- مرحله آماده سازی

- خارهای صدا گیر در موتور را آزاد کنید
- صدا گیر در موتور را از محل خود خارج نمایید
- شیلنگ آب شیشه شور را از سمت نازل روی در جدا کنید .
- با چرخاندن در خلاف جهت عقربه های ساعت جک نگهدارنده در موتور اتصال قورقوری آنرا آزاد کنید

۲- مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- پیچ های لولای در موتور را باز کنید
- در موتور را از محل خود خارج نمایید.

۳- مرحله نصب مجدد

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

گشتاور پیچ لولای در صندوق ۲۰ نیوتن متر است

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

