

Front & Rear Fog Lamp	
----------------------------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
رله مه شکن جلو	RL4
دسته راهنما	0002
مه شکن جلو چپ	2670
مه شکن جلو راست	2675
مه شکن عقب راست (چراغ عقب روی درب صندوق) (تولیت محدود)	2639
مه شکن عقب چپ (چراغ عقب روی درب صندوق)	2632
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001

Front & Rear Fog Lamps

