



\*جعبه فیوز محافظه موتور  
- فقط از فیوز معرفی شده استفاده نمایید.  
- برای نگهداری و تعمیر فیوزها به دفترچه راهنمای مشتری مراجعه نمایید.



| توضیحات                 | ظرفیت فیوز | مدارهای تحت محافظت   |
|-------------------------|------------|--|
| جعبه فیوز سمت چپ راننده |            |  |
| ( ABS )                 | ۱۵ آمپر    | *سیستم ترمز ضد قفل   |
| ( F/FOG )               | ۱۵ آمپر    | *چراغ مه شکن جلو   |
| MAIN                    | ۸۰ آمپر    | باتری ، قابل شارژ مجدد نیست  |
| IG 1                    | ۳۰ آمپر    | ( به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل است ) فندک ۱۵ آمپر ،<br>سیستم صوتی ۱۰ آمپر ، سیستم جرقه ۱۵ آمپر ، راهنما ۱۰ آمپر ،<br>کیسه هوا ۱۰ آمپر ، برف پاک کن عقب ۱۵ آمپر ، برف پاک کن جلو<br>۱۵ آمپر ، رله ۱۰ آمپر ، استارت ۱۰ آمپر |
| BLOWER                  | ۳۰ آمپر    | بخاری  |
| COOLING                 | ۳۰ آمپر    | فن رادیاتور  |
| ( ABS 1 )               | ۳۰ آمپر    | *سیستم ABS   |
| COND.FAN                | ۲۰ آمپر    | فن کندانسور  |
| HEAD-HI                 | ۱۵ آمپر    | چراغ جلو ، نور بالا  |
| HEAD-LOW                | ۱۵ آمپر    | چراغ جلو ، نور پایین   |
| EMS                     | ۱۰ آمپر    | سنسورهای موتور   |
| INJECT                  | ۱۵ آمپر    | انژکتور ، سنسور اکسیژن   |
| F/PUMP                  | ۱۰ آمپر    | پمپ سوخت   |
| ECU                     | ۱۰ آمپر    | واحد کنترل موتور (ECU) واحد ECAT ، رله اصلی  |
| RELAY                   | ۱۰ آمپر    | موتور فن بخاری ، شیشه بالابر برقی ، گرمکن شیشه عقب ، چراغ جلو<br>( در خودروی مجهز به کیسه هوا )  |
| ( HLLD )                | ۱۰ آمپر    | *وسیله تنظیم نور چراغ جلو  |

| فیوز                    | ظرفیت فیوز | مدارهای تحت محافظت   |
|-------------------------|------------|--|
| جعبه فیوز سمت چپ راننده |            |  |
| MAIN RELAY              | ۲۵ آمپر    | ( به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل خواهد شد )<br>EMS 10A, INJECT 15A<br>F/PUMP 10A, ECU 10A |
| Rr/FOG                  | ۱۰ آمپر    | چراغ مه شکن عقب  |
| HEAD                    | ۲۵ آمپر    | ( به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل خواهد شد )<br>HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A                  |
| IG                      | ۳۰ آمپر    |  |
| TNS                     | ۱۵ آمپر    | ( به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل خواهد شد )<br>TAIL (LH) 10A, TAIL(RH) 10A                |
| HORN                    | ۱۰ آمپر    | بوق  |
| RR DEF                  | ۲۵ آمپر    | گرمکن شیشه عقب   |
| ABS2                    | ۳۰ آمپر    | سیستم ABS  |
| P / WIN                 | ۳۰ آمپر    | شیشه بالابر برقی   |
| BTN                     | ۳۰ آمپر    | ( به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل خواهد شد )<br>ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A             |
| D / LOCK                | ۲۵ آمپر    | قفل مرکزی  |
| IG COIL                 | ۱۵ آمپر    | کوئل   |
| ROOM                    | ۱۵ آمپر    | چراغ داخل اتاق ، سیستم صوتی ، صفحه کیلومترشمار ، آلام هشداردهنده صوتی                        |

۶