

کمپرسور کولر: پیاده کردن- نصب مجدد



توجه: این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



تجهیزات مورد نیاز

دستگاه شارژ گاز کولر

هشدار

- بمنظور جلوگیری از بروز خطر هرگونه آسیب به سیستم، دستورالعملهای ایمنی و نظافت و عملیات توصیه شده قبل از انجام هرگونه تعمیر را بکار گیرید:
- (تهویه مطبوع: پیش هشدارهایی برای تعمیر
- خودرو: پیش هشدارهایی جهت تعمیر



احتیاط

- برای جلوگیری از ورود رطوبت به سیستم در قسمتی هائی که در مجاورت هوای آزاد قرار دارند از درپوش استفاده کنید



توجه

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
از درپوشهای مخصوص به شماره فنی ۷۷۰۱۲۰۸۲۲۹ یا ۴۷۶۸۵۷۷۷۰۱ مدارات سوخت در جاهایی که در مجاورت هوای آزاد قرار دارند استفاده کنید. هرگز از درپوش مستعمل مدار بنزین استفاده نکنید.



پیاده کردن

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- خودرو را بر روی جک دو ستون قرار دهید خودرو: یکسپل کردن و بالا بردن

احتیاط

- با استفاده از مستندات تعمیراتی، از عملیات غیر صحیح جلوگیری کنید



تخلیه کنید:

- مدار خنک کننده با استفاده از دستگاه شارژ گاز کولر مدار خنک کننده: تخلیه- شارژ مجدد
- باتری را جدا کنید باتری: پیاده کردن- نصب مجدد

باز کنید

پیچ های سینی زیر موتور

سینی زیر موتور

چرخ های جلو مجموعه اکسل جلو: نقشه جزئیاتشل گیر چرخ جلو تزئینات خارجی: نقشه جزئیاتسپر جلو مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات

رام شاسی جلو

دریچه هوای ورودی به رادیاتور

چراغ های جلو. مجموعه چراغ های روشنایی: نقشه جزئیات

لوله خروجی اینترکولر

اینتر کولر

تسمه تجهیزات. تسمه تجهیزات: بازو بست**باز کنید** مجموعه سیستم تهویه مطبوع محافظه سرنشین: نقشه جزئیات

پیچ اتصال کندانسور به کمپرسور

پیچ اتصال لوله میانی کمپرسور

جدا کنید مجموعه سیستم تهویه مطبوع محافظه سرنشین: نقشه جزئیات

لوله اتصال کندانسور به کمپرسور

لوله اتصال میانی کمپرسور

احتیاط

بمنظور جلوگیری از نشستی گاز کولر، به لوله آسیب (دفرمگی، پیچیدگی و غیره) نرسانید.



لوله های باز شده از کمپرسور را توسط درپوش مسدود کنید.

۲. مرحله بازکردن

اتصال کانکتور کمپرسور را جدا کنید.

بست های دسته سیم کمپرسور را باز کنید

جدا کنید. مجموعه سیستم تهویه مطبوع محافظه سرنشین: نقشه جزئیات

پیچ های کمپرسور کولر

کمپرسور کولر

نصب مجدد**۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد****احتیاط**

تا آخرین مرحله نصب، از برداشتن درپوش های کورکن خودداری نمایید. قطعات را تا زمان نصب سته بندی خارج نکنید



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولیت محدود)

احتیاط

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

بمنظور جلوگیری از نشستی، آب بندی و شرایط مطلوب سطح لوله را کنترل نمایید. اورینگ آب بندی و سطح لوله باید تمیز و عاری از خراش باشد



اورینگ های لوله های مسیر را تمیز کنید. اورینگ لوله های خنک کننده: تمیز کردن

۲. مرحله نصب مجدد

کمپرسور را ببندید. مجموعه سیستم تهویه مطبوع محافظه سرنشین: نقشه جزئیات

کانکتور کمپرسور کولر را متصل کنید.

بست دسته سیم کمپرسور را نصب کنید

۳. مرحله نهایی

عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

توجه



مقدار ماده میرد را از جدول مربوطه با توجه به نوع موتور استفاده کنید

■ مدار کولر را با استفاده از دستگاه شارژ گاز کولر شارژ نمائید

■ هرگونه نشنی را چک کنید **مدار کولر: کنترل**

■ سیستم خنک کاری را هواگیری نمائید: **سیستم خنک کننده: تخلیه- شارژ مجدد**

■ عملکرد صحیح سیستم تهویه مطبوع را کنترل نمائید **تهویه مطبوع: کنترل**



REPAIR-30x02x02x14-01x37-1-69-1.xml



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

