

Dipped & Head Lamps & Adjust – P6L SP

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
رله چراغهای کوچک	RB001
نود جلو	FCM
دسته راهنما	0002
چراغ جلو سمت چپ	2610
چراغ جلو سمت راست	2615
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو	6600
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو چپ	6610
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو راست	6615

Dipped & Head Lamps & Adjust- P6L SP MUX

