

Dipped &amp; Head Lamps &amp; Adjust P7L (ECO\_CROUSE)

شرح	کد
باتری	BB00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
دسته راهنما	0002
کلید تنظیم ارتفاع چراغ	6600
مجموعه چراغ های جلو چپ	2610
مجموعه چراغ های جلو راست	2615

دیجیتال خودرو  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

