

**بررسی و تنظیم مقادیر: اجزای مدار سیستم تهویه مطبوع****۱- شارژ گاز کولر:**

گاز استفاده شده R134.a

شارژ گاز کولر.

**نکته:** در صورتی که مقدار ( حجم یا جرم ) گاز کولر صحیح نباشد، با استفاده از دستگاه شارژ ، گاز کولر پر شود .

**۲- کمپرسور خنک کننده:**

نوع روغن مورد استفاده: ZEROL HD100.

**نکته:** روغن ZEROL HD100 را نمیتوان بجای روغن SANDEN SP10 در کمپرسور کولر استفاده نمود .  
(نباید به جای هم استفاده شوند).

مدل موتور	تمامی مدلها
کمپرسور کولر	JIANSHE JS-105
پولی کمپرسور کولر	6 V's
ظرفیت روغن کمپرسور	135 cc
روغن کمپرسور	ZEROL HD100

میزان روغن موجود در کمپرسور کولر را بررسی نموده و در صورت لزوم پر (طبق مقادیر استاندارد) کنید.

### ۳- تنظیم فاصله هوایی کلاچ کمپرسور کولر:

فاصله هوایی کلاچ کمپرسور کولر غیر قابل تنظیم است.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

