

## Stop Lamps &amp; Brake Lamps (HB) – P6L ECO

شرح	کد
باتري	<b>BB00</b>
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	<b>BF00</b>
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	<b>BF00I</b>
سوئيچ	<b>SW00</b>
نود مركزي داخل اتاق	<b>BCM</b>
نود جلو آمپر	<b>ICN</b>
نود جلو	<b>FCM</b>
سوئيچ پدال ترمز	<b>2100</b>
چراغ استپ سوم	<b>2110</b>
مجموعه لامپهاي عقب چپ	<b>2630-LH</b>
مجموعه لامپهاي عقب راست	<b>2635-RH</b>
کنترل يونيت ترمز ABS	<b>7020</b>

Stop Lamps & Brake Lamps (HB) - P6L ECO MUX

