

باز و بست : سنسور موقعیت میل سوپاپ**اخطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است****۱- قطعات تعویضی در تمام حالت ها (موارد) :**

تعداد	شرح
1	اورینگ سنسور میل سوپاپ

۲- باز کردن :

اتصالات باطری را جدا کنید .



شکل: B1HG3Z9D

مجموعه فیلتر هوا و محفظه آن باز کنید.

کانکتور را جدا کنید (در محل "a").

باز کنید :

• (2) پیچ

- سنسور میل سوپاپ (1)

۳- بستن :

احتیاط : گشتاور سفت کردن مجاز را رعایت کنید .
ببندید :

- سنسور میل سوپاپ (1) (با اورینگ جدید)
- (2) پیچ

کانکتور را جا بزنید (در محل "a").

مجموعه فیلتر هوا و محفظه آن جابزنید.

احتیاط : عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید .

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

