



Start system-2

B-2

Component location index

Component code	Component name
B02	Starter power
B03	Starter coil
M56	Start control relay
E26	Engine left grounding 2
Connector	
BE1	
EM1	
PEP	
P<L	

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

