

## Fuel Gauge

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق ( کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
رله دابل	PR,PU
سوییچ	SW00
کنترل یونیت موتور	1320
پمپ بنزین	1211

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Fuel Gauge

