

Cruise Control

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
کنترل یونیت موتور	1320
مجموعه کلیدهای (کروز کنترل) روی غربیلک فرمان چپ	7301
مجموعه کلیدهای (کروز کنترل) روی غربیلک فرمان راست	7302

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

