

Alternator & Starter – Runna SP MUX

| شرح | کد |
|--------------------------------------|-------|
| باتري | BB00 |
| فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM | BF00 |
| فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM | IPFRB |
| سوئیچ | SW00 |
| نود مرکزی داخل اتاق | BCM |
| نود جلو | FCM |
| نود جلو آمپر | ICN |
| صفحه نمایشگر چند منظوره | 7215 |
| موتور استارت | 1010 |
| آلترناتور | 1020 |

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

