

Hazard warning – P6L SP MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
دسته راهنما	0002
کلید فلاشر	2300
مجموعه لامپهای عقب چپ	2630
مجموعه لامپهای عقب راست	2635
لامپ راهنمای جلو چپ	2320
لامپ راهنمای جلو راست	2325
لامپ راهنمای روی گل گیر سمت چپ	2340
لامپ راهنمای روی گل گیر سمت راست	2345

Hazard warning - P6L SP MUX

