

پین	شرح	پین	شرح
1	کویل ۲ و ۳	40	سیگنال سوئیچ فشار
2	اتصال بدنه	41	سیگنال ۱ سنسور پدال گاز برقی
3	اتصال بدنه	42	سیگنال ۲ سنسور پدال گاز برقی
4	کویل ۱ و ۴	43	فرمان خروجی سوپاپ ورودی OCV
5	برق ECM(خروجی رله اصلی)	44	تحریرک رله
6	انژکتور ۱	47	سیگنال سنسور اکسیژن بالا
7	انژکتور ۳	48	سیگنال سنسور اکسیژن پایین
8	انژکتور ۲	49	سیگنال دمای مایع خنک کننده
9	رله کمپرسور	52	سیگنال ۱ سنسور موقعیت دریچه گاز برقی
10	رله پمپ سوخت	54	سیگنال سنسور فشار هوای منیفولد
11	سیگنال سنسور موقعیت میل لنگ LO	58	سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ دود
17	رله فن خنک کننده	60	سیگنال سوئیچ فرمان هیدرولیک
20	سیگنال LO موتور دریچه گاز برقی	64	شیربرقی کنیستر
21	سیگنال HI موتور دریچه گاز برقی	65	فرمان رله فن دور پایین
22	فرمان خروجی سوپاپ خروجی OCV	66	خروجی برق 5v
23	گرم کن سنسور اکسیژن پایین	67	برق ECM(+B)
24	گرم کن سنسور اکسیژن بالا	68	برق ECM(IGN)
25	انژکتور ۴	69	سیگنال سوئیچ ترمز
27	سیگنال ۲ سنسور موقعیت دریچه گاز برقی	70	خروجی برق 5v
30	سیگنال سنسور موقعیت میل لنگ HI	71	سیگنال سنسور دمای هوای منیفولد
33	سیگنال چراغ ترمز	73	بدنه داخلی سنسور
34	فعال شدن دمنده	74	بدنه داخلی سنسور
35	کمپرسور	75	K-Line
36	سیگنال سنسور ناک HI	76	بدنه داخلی سنسور
37	سیگنال سنسور ناک LO	77	سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا
38	CAN L	79	سیگنال سوئیچ کلاچ
39	CAN H		