



A

B

شرح	شماره پین	شرح	شماره پین	شرح	شماره پین
CAN-H	A-A1	دور موتور ۲	B-J3	پتانسیومتر ۱ دریچه گاز	B-A2
CAN-L	A-A2	برق سنسور فشار هوا	B-J4	سیگنال سنسور دمای آب	B-A4
K-LINE	A-B2	انژکتور ۴	B-K1	پتانسیومتر ۲ دریچه گاز	B-B2
۱۲ ولت بعد از سوئیچ	A-C3	بدنه دریچه گاز برقی	B-K2	سیگنال سنسور دمای هوا	B-B4
برق پدال گاز برقی	A-D3	موتور دریچه گاز برقی ، مثبت	B-L1	انژکتور ۲	B-C1
تحریک رله اول	A-E1	موتور دریچه گاز برقی ، منفی	B-L2	سیگنال سنسور فشار هوا	B-C3
سنسور اکسیژن پایین	A-E2	کوئل ۳	B-L3	انژکتور ۱	B-D1
فن کند	A-H4	بدنه ایسیو	B-L4	سنسور اکسیژن بالا	B-D4
رله پمپ بنزین	A-J3	کوئل ۴	B-M1	سنسور میل سوپاپ	B-E3
سوئیچ اینرسی	A-L1	کوئل ۲	B-M2	شیر برقی کنیستر	B-F3
بدنه پدال گاز برقی	A-L4	کوئل ۱	B-M3	شیر برقی CCVT	B-G1
پتانسیومتر ۲ پدال گاز برقی	A-N3			برق دریچه گاز برقی	B-G4
پتانسیومتر ۱ پدال گاز برقی	A-O2			انژکتور ۳	B-H1
خروجی رله اول	A-P1			دور موتور ۱	B-H3
فن تند	A-Q1			گرم کن اکسیژن بالا	B-J1
گرم کن اکسیژن پایین	A-Q3			بدنه سنسور دمای آب	B-J2
بدنه ایسیو	A-Q4			بدنه سنسور فشار هوا	B-J2
				بدنه سنسور دمای هوا	B-J2