

Airbag (2AB) – P6L

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عيب يابي	C001
ماژول ايربگ شاگرد	6564
ماژول ايربگ راننده	6565
کلید غیرفعال کننده ايربگ شاگرد	6569
کنترل يونيت ايربگ و کمريند ایمنی	6570
کمريند پيش کشنده جلو چپ	6575
کمريند پيش کشنده جلو راست	6576

اولين سامانه ديگيتال تعميرکاران خودرو در ايران

Airbag (2 AB) – P6L

