

بررسی و تنظیم مقادیر: اجزای مدار سیستم تهویه مطبوع

تهویه مطبوع اتوماتیک یا تهویه مطبوع معمولی

۱. گاز کولر

گاز استفاده شده R134.a

شارژ گاز کولر.

نکته: در صورتی که مقدار گاز کولر صحیح نباشد، با استفاده از دستگاه شارژ گاز کولر آن را تنظیم کنید.

۲. کمپرسور کولر

نوع روغن مورد استفاده: SANDEN SP10 یا DENSO ND8 (کمپرسور DENSO)

نکته: روغن DENSO ND8 ۱۰۰ درصد با روغن SANDEN SP10 سازگار است.

نوع موتور	تمامی موتورها به استثنای EB / EP	EB / EP
کمپرسور کولر	SD6C12 C1P4	DENSO 5SE09
پولی کمپرسور کولر	6 V's	
ظرفیت روغن کمپرسور	110 cc	87,5 cc
روغن کمپرسور	SANDEN SP10	DENSO ND8

روغن را بررسی و تنظیم کنید.

۳. تنظیم فاصله هوایی کلاچ کمپرسور کولر

فاصله هوایی کلاچ کمپرسور کولر غیر قابل تنظیم است.