

## Radio &amp; CD Player – Runna SP MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود جلو	FCM
رله رادیو پخش	RB001
رادیو پخش	8410
بلند گو جلو چپ	8420
بلند گو جلو راست	8425
بلند گو عقب چپ	8430
بلند گو عقب راست	8435

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Radio & CD Player - Runna SP MUX

