

باز و بست کمر بند عقب

ابزار مخصوص مورد نیاز	
۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- قاب ستون عقب را باز کنید (تزئینات داخلی: نقشه جزئیات)
- صندلی عقب را به جلو حرکت دهید
- موکت کف را کنار بزنید

۲. مرحله بازکردن

- پیچ اتصال کمر بند به کف خودرو را باز کنید
- پیچ اتصال کمر بند به ستون عقب را باز کنید


۳. مرحله نصب

مراحل بستن عکس باز کردن است .

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

تزئینات جانبی داخلی : نقشه توضیحات



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کلید تصاویر: توضیحات

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



اطلاعات	نام اجزاء	علائم
	خار پلاستیکی	1
	نوار آب بندی دور درب عقب	2
	خار پلاستیکی	۳
	نوار آب بندی دور درب جلو	۴
	قاب ستون سمت شیشه جلو	۵
	خار پلاستیکی	۶
	قاب رکاب جلو	۷
	خار پلاستیکی	۸
	قاب پائینی ستون وسط	۹
	خار پلاستیکی	۱۰
	کاور پیچ مکانیزم برگرداننده کمر بند ایمنی جلو	۱۱
	قاب بالایی ستون وسط	۱۲
	خار پلاستیکی	۱۳
	خار پلاستیکی	۱۴
	عایق صوتی	۱۵
	خار پلاستیکی	۱۶
	خار پلاستیکی	۱۷
	قاب رکاب عقب	۱۸
	خار پلاستیکی	۱۹
	خار پلاستیکی	۲۰
	خار پلاستیکی	۲۱
	درپوش تهویه	۲۲
	چراغ محفظه بار	۲۳
	تزئینات محفظه چرخ عقب	۲۴
	خار پلاستیکی	۲۵
	شل گیر عقب	۲۶
	پایه نگهدارنده شل گیر عقب	۲۷



REPAIR-70x02x05-02x50-1-8-1.xml

