


باز و بست دوربین دید عقب

۱- مرحله آماده سازی

- کاور در صندوق راز باز کنید. (به فصل باز و بست کاور در مراجعه کنید)
- دستگیره در صندوق را باز کنید

۲- مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- کانکتور دور بین عقب را جدا کنید
- پیچ نگهدارنده دوربین را باز کنید.
- دور بین را از محل خود خارج کنید.



۳- نصب مجدد

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد