

Reverse Sensor-Samand ECO MUX

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز	BF00
سوئيچ	SW00
يونيت نود مركزي	BCM
يونيت نود جلويي	FCM
نود جلو آمپر	ICN
فشنگي دنده عقب	2200
سنسور دنده عقب راست	2205
سنسور دنده عقب چپ	2201
بازر سنسور عقب	2225

Reverse Sensor-Samand ECO MUX

