

## REVERSE SENSOR SAMAND

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	SW 00
جعبه فيوز	BF00
لامپ دنده عقب راست	263 7
لامپ دنده عقب چپ	263 2
ميكروسوئيچ دنده عقب	2200
بيزر دنده عقب	2225
يونيت دنده عقب	2220
سنسور	2230
سنسور	2235
سوئيچ دنده عقب	2200

REVERSE SENSOR-SAMAND

