

RADIO 405

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
سوئیچ	CA00
جعبه فیوز	BF00
دسته راهنما	0002
رادیو	8410
بلندگو	8420
بلندگو	8440
بلندگو	8445
بلندگو	8425
بلندگو عقب چپ	8430
بلندگو عقب راست	8435

RADIO 405

