

## Central Locking – Runna SP MUX

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217
کلید قفل درها	6220
محرک قفل صندوق عقب	6260
رله صندوق پاران	RL009
رله قفل مرکزی (برای باز کردن درها)	RL010
رله قفل مرکزی (برای قفل کردن درها)	RL011

