

Alternator & starter-PARS ELX XUM

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئچ	CA00
جعبه فيوز	BF00
جعبه كنترل مركزي	CCU
آلترناتور	1020
استارتر	1010
جلوآمپر	0004

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Alternator & starter-PARS ELX XUM

