


Electric Mirror – P6L ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیورهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیورهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
رله شیشه بالابر	RB00C
کلیدهای شیشه بالابر و تنظیم آینه‌ها	6036
موتور آینه بغل سمت چپ	6410
موتور آینه بغل سمت راست	6415

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

* در خودروهایی که دسته سیم‌های داخل اتاق آنها با کدهای IK00384580، IK00385480، IK00398780، IK00399180، IK00405980، IK00406080، IK00479580، IK00479680، IK00509180، YG22241647، می‌باشند از نقشه صفحه دوم و در غیر این صورت از نقشه صفحه سوم استفاده نمایید.

Electric Mirror - P6L ECO MUX



Electric Mirror - P6L ECO MUX

