

باز و بست در صندوق عقب

۱-مرحله آماده سازی

- در صندوق عقب را باز کنید
- با چرخاندن در خلاف جهت عقربه های ساعت جک نگهدارنده در موتور اتصال قورقوری آنرا آزاد کنید
- کانکتور دسته سیم در را جدا کنید

۲-مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- پیچ های لولای در را باز کنید
- گشتاور پیچ لولای در صندوق ۲۰ نیوتن متر است

۳-مرحله نصب مجدد

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

