

Instrument Panel –Runna ECO MUX

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز محفظه موتور (بالاي FCM)	BF00
جعبه فيوز داخل اتاق (بالاي BCM)	BF00I
سوئیچ	SW00
کانکتور عیب یاب	C001
نمایشگر جلوآمپر	0004
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215
موتور ECU	1320
یونیت ایموبیلايزر	8208
سوئیچ سه مرحله‌ای	8007
یونیت ابرگ	6570

Instrument Panel - Runna ECO MUX

