


Circuit diagram

Diagnosis interface



J5-C1-214

Circuit diagram

□: switch and electrical device

| No. | Description | Position |
|-----|------------------------------------|----------------|
| E21 | To interior electrical box (I/P-C) | Engine harness |
| M10 | To diagnosis interface | Main harness |
| M20 | To short-circuiter | Main harness |
| M38 | To interior electrical box (I/P-J) | Main harness |

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

