

## Anti Trap\_Power Window Front Pars(CNG)

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
يونيت آينه برقي ناشو	6407
كنترل يونيت قفل مركزي	6235
موتور شيشه بالابرهوشمند (anti-pinch) سمت راننده	6035
موتور شيشه بالابرهوشمند (anti-pinch) سمت شاگرد	6038
شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود) کلید شیشه بالابرسمت شاگرد	6005
اولین مرکز تعمیرکاران خودرو در کشور موتور شیشه بالابر سمت شاگرد	6045
کلید شیشه بالابر شاگرد	6015

Anti Trap\_Power Window Front Pars(CNG)

