

Ventilation (air conditioning) – P6L SP MUX SSAT

| شرح | کد |
|--|-------|
| باتري | BB00 |
| فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM | BF00 |
| فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM | IPFRB |
| سوئیچ | SW00 |
| نود مركزي داخل اتاق | BCM |
| نود جلو | FCM |
| نود جلو آمپر | ICN |
| کنترل يونيت موتور | 1320 |
| صفحه نمايشگر چند منظوره | 7215 |
| سنسور اواپراتور | 8006 |
| سوئیچ سه مرحله اي فشار گاز کولر | 8007 |
| کمپرسور کولر | 8020 |
| سنسور دماي داخل اتاق | 8030 |
| کنترل يونيت فن سيستم تهويه | 8045 |
| موتور فن سيستم تهويه (در صورت جدا بودن) | 8050 |
| موتور تعيين وضعيت کولر يا بخاري | 8065 |
| موتور تعيين وضعيت گردش هوا (هواي خارج به داخل) | 8070 |
| موتور تعيين وضعيت توزيع هوا | 8071 |
| کنترل يونيت کولر | 8080 |
| آينه جانبي سمت شاگرد | 6415 |
| رله فن کولر و بخاري | RL001 |
| رله تغذيه سيستم تهويه | RL002 |

VENTILATION (AIR CONDITION) - P6L SP MUX

