


ALTERNATOR AND STARTER -SAMAND (LX,SOREN)(EF7,XU7,EFP)MUX

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
جعبه فيوز	BF00
جلوآمپر	0004
استارت	1010
آلترناتور	1020
ACU	8618
رله استارت	1086
نود مركزي	CCN
نمایشگر ج لو آمپر	ICN
يونيت نود جلويي	FN

ALTERNATOR AND STARTER -SAMAND (LX,SOREN)(EF7,XU7,EF7)MUX



IC02C