

Radio & CD player-Soren ELX ECO MUX (S90)

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز	BF00
سوئيچ	SW00
يونيت نود مركزي	BCM
نمايشگر جلو آمپر	ICN
پنل كنترل راديو ضبط	8410
بلندگوي درب جلو چپ (راننده)	8420
بلندگوي درب جلو راست (شاگرد)	8425
بلندگوي طاقچه عقب چپ	8430
اول بلندگوي طاقچه عقب راست	8435
پورت گيرنده فرستنده راديويي	8417
پنل كنترل كولر و بخاري	8025A
كليد هاي روي فرمان مخصوص ضبط صوت	SWRC

Radio & CD player-Soren ELX ECO MUX (S90)

