

Air Bag – Pars TU5 CEC AL4 ME7.4.4

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	CEC
جلو آمپر	0004
کانکتور عیب یابی	C001
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
مازول ایربگ شاگرد	6564
مازول ایربگ راننده	6565
کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد	6571

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Air Bag System - Pars TU5 CEC AL4 ME7.4.4

