

LOW BEAM 12V-35A HIGH BEN 12V-35A AIR CONDITION.3 12V-35A HORN 12V-35A KID-LOCK 12V-35A REAR DEF. 12V-35A	R6	FAN BLOWER 30A	F13	POWER 8 IBCM 7.5A	F20
	R5	BRAKE PEDAL 5A	F12	POWER 7 IBCM 7.5A	F25
		AIR BAG 10A	F11	ROOM&MEDIA&CLUSTER 10A	F24
	R4	HVAC (ETC) 5A	F10	SWITCHES 10A	F23
		ABS 5A	F9	POWER 6 IBCM 15A	F22
		METER 10A	F8	POWER 2 IBCM 15A	F21
	R3	CIGAR&SEAT 15A	F7	POWER 3 IBCM 15A	F20
		MIRROR 5A	F6	POWER 5 IBCM 15A	F19
	R2	EPS 5A	F5	POWER 1 IBCM 15A	F18
		BACKWIPER&SLOPE SENS. 5A	F4	HORN 15A	F17
	R1	WIPER 15A	F3	HEAD LAMP 15A	F16
		P/W 30A	F2	POWER 4 IBCM 20A	F15
			F1	PR,P/W 30A	F14
			10A		
		15A			
		30A			



۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

جعبه فیوز داخل اتاق در خودرو با جعبه دنده اتوماتیک - نوع ۳*



۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

جعبه فیوز داخل اتاق در خودرو با جعبه دنده اتوماتیک - نوع ۲ *

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	آمپر (A)	فیوز / رله
بخاری	۳۰	FAN BLOWER
پدال ترمز	۵	BRAKE PEDAL
کیسه هوا	۱۰	AIRBAG
HVAC	۵	HVAC(ETC)
ABS	۵	ABS
OBD/ METERSET/ TCU/ ECU	۱۰	METER
METERSET/ فندک / آنتن / مولتی مدیا / سنسور دنده عقب	۱۵	CIGAR & SEAT
آینه برقی	۵	MIRROR
فرمان برقی	۵	EPS
دسته دنده / سنسور شیب	۵	BACK WIPER & SLOPE SENS
برف پاک کن جلو	۱۵	WIPER
شیشه بالابر جلو	۳۰	P/W
گرمن شیشه عقب	۱۵	DEFOG
IBCM	۷.۵	POWER X IBCM

فیوزها

۶

جعبه فیوز داخل اتاق در خودرو با جعبه دنده اتوماتیک - نوع ۲ *

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	آمپر (A)	فیوز / رله	
جلوآمپر / مولتی مدیا / چراغ سقفی / چراغ صندوق عقب / MFT	۱۰	ROOM/MEDIA/CLUSTER	فیوزها
سوئیچ پدال ترمز / دسته راهنما / SWITCH BANK	۱۰	SWITCHES	
بوق	۱۵	HORN	
چراغ های نور بالا و نور پایین	۱۵	HEAD LAMP	
شیشه بالابر عقب	۳۰	PR.P/W	رله ها
نور پایین	۳۵	LOW BEAM (R6)	
نور بالا	۳۵	HIGH BEAM (R5)	
تهویه مطبوع	۳۵	AIR CONDITION (R4)	
بوق	۳۵	HORN (R3)	
قفل کودک	۳۵	KID LOCK (R2)	
گرمکن شیشه عقب	۳۵	REAR DEF (R1)	

۶