


سیستم مه زدا، بخاری و تهویه مطبوع دستی



- EJB - جعبه فیوز محفظه موتور
- PJB - جعبه فیوز داخل اتاق
- T2f - کانکتور سنسور دمای اواپراتور - ۲ پایه - سفید
- T2h - کانکتور بخاری - ۲ پایه - سفید
- T4b - کانکتور سوئیچ فشار A/C - چهار پایه - خاکستری
- T6g - کانکتور موتور مدول تنظیم هوای ورودی - ۶ پایه - سبز
- T6h - کانکتور رزیستور تنظیم سرعت دمنده، ۶ پایه، سفید
- T16d - کانکتور واحد کنترل A/C، شانزده پایه، مشکی
- T20b - کانکتور رابط B دسته سیم اصلی و موتور - ۲۰ پایه - مشکی
- EJB A - اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری
- PJB D - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
- PJB G - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
- PJB F - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
- PJB H - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
- (۴) اتصال بدنه ستون A سرنشین چپ
- (۸) اتصال بدنه ستون A سرنشین چپ
- (۱۰) اتصال بدنه قطعه عرضی داشبورد
- (۱۶) اتصال بدنه ستون B سرنشین چپ
- (۱۷) اتصال بدنه سرنشین صندلی عقب چپ

