


کلیدها و روشنایی پنل فندک



کد وسیله	معرفی وسیله
F1	فیوز اصلی محفظه موتور 0/8
S20	دسته چراغ
S1	سوئیچ اصلی خودرو
F17	فیوز TAIL
F19	فیوز CIGAR
R	فندک
X23/A	اتصال به دسته سیم موتور ۱
X40B/F	اتصال به دسته سیم عقب
X40A/L	اتصال به دسته سیم عقب

