

Electrical Power Steering

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
مجموعه فرمان برقی	7126

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



