

Coolant temperature - Runna

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
ترمیستور مایع خنك کننده موتور (براي نشانگر)	4030
سنسور دمای مایع خنك کننده موتور	1220
ECU موتور	1320

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Coolant temperature - Runna

