


## جعبه فیوز داخل اتاق



- (۹) فیوز ۱۵ آمپر شیشه گرمکن عقب (DEFOG)  
 (۱۰) فیوز ۱۵ آمپر ترمز (STOP)  
 (۱۱) فیوز ۱۵ آمپر فلاشر (HAZARD)  
 (۱۲) فیوز ۱۰ آمپر چراغ اتاق (ROOM)  
 (۱۳) فیوز ۱۵ آمپر عقب (TAIL)  
 (۱۴) فیوز ۱۰ آمپر واحد کنترل موتور (EGI)  
 (۱۵) فیوز ۱۵ آمپر فندک (CIGAR)  
 (۱۶) فیوز ۳۰ آمپر قفل مرکزی (DOOR LOCK)

- (۱) فیوز ۱۵ آمپر برف پاک کن عقب (R.WIPER)  
 (۲) فیوز ۱۵ آمپر برف پاک کن جلو (F.WIPER)  
 (۳) فیوز ۲۰ آمپر چراغ مه شکن (FOG LAMP)  
 (۴) فیوز ۴۰ آمپر فن رادیاتور (FAN)  
 (۵) فیوز ۱۵ آمپر پنکه (BLOWER)  
 (۶) فیوز ۳۰ آمپر شیشه بالا بر (P/W)  
 (۷) فیوز ۱۰ آمپر پمپ بنزین (PUMP)  
 (۸) فیوز ۱۰ آمپر کیلومتر شمار (METER)

