

Electrical Power Steering

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
کنترلر فرمان برقی	7126A
قفل فرمان برقی	7126B
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Electrical Power Steering

