

**باز و بست:فیلتر کابین**

خودروی راست فرمان

مهم:توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

**۱.باز کردن**

نکته:فیلتر کابین در سمت راست محفظه موتور قرار گرفته است.

احتیاط:فیلتر کابین از دو عضو فیلتر کننده با اندازه های متفاوت تشکیل شده است.

مکانیزم برف پاک کن شیشه جلو را باز کنید.




Figure : C5HG1QAD

اولین قسمت فیلتر کابین(۱) را با لغزاندن در جهت a باز کنید.




Figure : C5HG1QBD

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)  
دومین بخش فیلتر کابین (۲) در جهت b بلغزاندید.

دومین بخش فیلتر کابین را با لغزاندن در جهت C بردارید.

## ۲. بستن

محفظه فیلتر کابین را تمیز کنید.

دو قسمت فیلتر کابین را ببندید.

جریان هوای فن بخاری و کولر را در دوره های مختلف بررسی کنید.

مکانیزم برف پاک کن شیشه جلو را ببندید.