

Instrument Panel - 405 SLX TU5 ME17

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جلو آمپر	0004
اتومات راهنما	2305
دسته راهنما	0002
رله مه شكن عقب	2665
سوئيچ كمربند ايمنی راننده	4730
آلترناتور	1020
بلوك هيدروليك ABS	7025
كنترل يونيت ايربگ و كمربند ايمنی	6570
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	4030
كنترل يونيت ABS	7020
پمپ بنزين	4310
كنترل يونيت موتور	1320
سوئيچ فشار روغن ترمز	4110
سوئيچ سطح روغن ترمز	4410
سوئيچ ترمز دستی	4400
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220

