


EMS Ignition System




Connector	Name	Page
A01	ECU-E	19
A02	Body W.H. Connector	19
A13	Ignition Coil 1	19
A14	Ignition Coil 2	19
A15	Ignition Coil 3	19
A16	Ignition Coil 4	19
G26	GNDT2	19
I1_EEC	Engine W.H. Connector Connecting Engine Control W.H. (National VI)	17


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



A01 ECU-E




A13 Ignition Coil 1




A02 Body W.H. Connector




A14 Ignition Coil 2



A15 Ignition Coil 3




A16 Ignition Coil 4



G26 GNDT2



I1_EEC Engine W.H. Connector Connecting Engine Control W.H. (National VI)



دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران